



RS232 Plug & Scan

Scannen mit Baracoda, ohne Bluetooth und ohne Treiber



- Benötigt keine Treiber oder Software !
- Benötigt keine Bluetooth Verbindung auf dem Endgerät !
- Braucht nur ein RS232 Port
- Bluetooth Klasse 1 (100 Meter)
- 1 Dongle - 1 Scanner
- **Einfach** : Das RS232-Dongle ermöglicht die sofortige Installation und Betrieb der Baracoda Bluetooth Scanner
- **Schnell** : keine Treiber, keine Software und keine Probleme mit der Bluetooth Kompatibilität. Dongle einstecken, anschliessen und benutzen! Daten werden als RS232 oder Tastatur-Emulation (mit einer kleine Software Installation übertragen)
- **Effizient** : Baracoda Scanner funktionieren ohne Einschränkungen, alle Optionen sind erlaubt (No data Loss, Autoconnect, Batch / Echtzeit, Prefix / Suffix ...)

- RS232-Dongle einstecken
- "Connect" Barcode scannen
- Es kann los gehen !

RS232 Plug&Scan Spezifikationen

RICHTLINIENKONFORMITÄT

Bluetooth® 2.0
CE - FCC
SPP Profile

BLUETOOTH REICHWEITE

Klasse 1: bis 100 Meter (330 ft)
Umgebungsabhängig

BENUTZERFÜHRUNG

Dreifarbige LED
EIN/AUS Schalter

ABMESSUNGEN

Grösse 96 x 31 x 16 mm
Gewicht 24 g

SERIELLE SCHNITTSTELLE

Einstellbare Baudrate (9600 - 1,38 Mbps)
DB9 Stecker (Weiblich)
Steuerung (None, ACK/NAK, Hardware)

STROMVERSORGUNG

Externe Stromversorgung DC 5V, 150 mA, oder
intern über Pin 9 am RS232

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur +14°F - +131°F (-10°C - +55°C)
Lagertemperatur - 4°F - +158°F (-20°C - +70°C)
Luftfeuchtigkeit 90% (nicht kondensierend)



* "Point to Point" Verbindung

Allgemeine Funktionen

Ideal für Anwendungen in der Logistik

Baracoda bietet eine echte "Plug&Scan Lösung" ohne Baracoda Scanner Einschränkungen. Alle Funktionen sind wie gehabt:

- "Beep" Bestätigung bei erfolgreichem Scan
- Automatisches Re-Connect

Endgerät Kompatibilität

Jedes Endgerät mit USB Schnittstelle, z.B. für eine Tastatur : Laptop, Tablet PC, PC ... usw. ob Bluetooth-fähig oder nicht !

Scanner Kompatibilität

Das RS232 Plug&Scan ist kompatibel mit allen Baracoda Bluetooth Scannern ausgenommen ID-Blue und TagRunners (RFID Leser).

Paket Inhalt

Das USB Plug&Scan beinhaltet:

- 1 USB Plug&Scan Dongle
 - 1 Netzteil
 - 1 Schnellstart Handbuch
 - 2 "Connect" Barcode der den Anschluss Ihres Scanners an den USB-Dongle ermöglicht!
- Ein umfangreiches Benutzerhandbuch ist als "Download" verfügbar.
website : www.baracoda.com

Verfügbares Zubehör



Netzteil (US, UK und EU)
Wenn das Endgerät keine Spannung an Pin 9 / RS232 Schnittstelle bietet.



USB Netzkabel
Spannung über die USB Schnittstelle am Endgerät.