



Solution **RS232 Plug&Scan**

Pour une connexion immédiate des scanners Baracoda



- Fonctionne sans driver ni logiciel
- Bluetooth Classe 1 (jusqu'à 100 mètres)
- **Facile** : le dongle RS232 simplifie l'installation et l'utilisation des scanners Bluetooth Baracoda
- **Rapide** : aucun logiciel ni driver requis. Compatibilité Bluetooth assurée. Branchez le dongle, connectez votre scanner : vous voilà prêt à travailler
- **Efficace** : les scanners Baracoda conservent leur fonctionnalités (signal sonore de confirmation de scan, reconnexion automatique, mise en mémoire tampon des données...)

- Branchez le dongle
- Scannez le code à barre de connexion
- Vous êtes prêts à travailler !

RS232 Plug&Scan Specifications

NORMES

Bluetooth® 1.1
CE - FCC
Profils SPP

PORTEE BLUETOOTH

Classe 1: jusqu'à 100m

INTERFACE UTILISATEUR

LED tricolore
1 bouton (on/off)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 96 x 31 x 16 mm (l x L x H)

Poids 24 g

PORT SERIE

Vitesse de transfert au choix (9600 - 1.38 Mbps)
Connecteur DB9 femelle
Contrôle des flux : aucun, ACK NAK, Hardware

ENERGIE

DC 5 V, 150 mA, à partir d'une source extérieure
ou d'un port RS232 interne 9 pin

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement (-10°C - +55°C)

Température de stockage (-20°C - +70°C)

Humidité 90% (sans condensation)

PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Solution idéale pour les applications logistiques

La solution RS232 Plug&Scan de Baracoda permet de conserver les principales fonctionnalités de ses scanners:

- Signal sonore de réussite de scan
- Reconnexion automatique

Compatibilité Plateformes

Solution compatible avec tout terminal disposant d'un port série : PC portable, Tablet PC, PC, ...

Que votre terminal soit Bluetooth ou non !

Compatibilité

La solution RS232 Plug&Scan de Baracoda est compatible avec tous les scanners de codes à barres Baracoda à l'exception de l'ID-Blue et du TagRunners (lecteurs RFID)



* Connexion Point à Point

Contenu

La solution RS232 Plug&Scan comprend:

- 1 dongle RS232 Plug&Scan
- 1 chargeur
- 1 Guide rapide d'installation
- 2 Codes à barres permettant la connexion de votre scanner Baracoda au dongle RS232 Plug&Scan

Vous pouvez également télécharger le guide utilisateur complet de cette solution sur notre site web : www.baracoda.com

Accessoires disponibles



Adaptateur externe (US, UK et EU)
Nécessaire si votre terminal ne peut fournir d'énergie par le Pin 9 du port RS232



Alimentation USB
Permet de recharger votre dongle via le port USB de votre terminal